



Slim op weg met jouw scootmobiel

SOLO^{RX}

PRESTO

VIVO

Inspired by life



Life & Mobility

Slim op weg met jouw scootmobiel

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Life & Mobility scootmobiel!

In dit boekje vind je praktische tips voor het gebruik, opladen en onderhouden van jouw scootmobiel.

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact op met jouw dealer of met ons via 0314 - 328 000.

Veel rijplezier!

Instructievideo Solo RX

Voor extra uitleg over het veilig gebruik van de Solo RX kun je de instructievideo bekijken via de QR-code op de meegeleverde hanger.

Instructievideo altijd bij de hand

De QR-code voor de instructievideo vind je ook op het display van je scootmobiel. Druk meerdere keren op SET totdat de QR-code rechtsonder in beeld verschijnt. Druk nogmaals op SET om terug te gaan naar de ritafstand.

Rijden en remmen

Vivo, Presto en Presto S

- Met de rechter hendel rijd je vooruit.
- Met de linker hendel rijd je achteruit.
- Hoe verder je de hendel indrukt, hoe sneller je rijdt.
- Laat je de hendel los? Dan remt de scooter vanzelf af.

Oefenen met jouw scooter

Wil je extra vertrouwen krijgen in het rijden met jouw scooter? Sommige dealers en gemeenten bieden rijlessen aan, bijvoorbeeld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

NIEUW

Solo RX met Reflex rijbediening

- De rechter hendel is de gashendel. Hiermee rijd je vooruit.
- De linker hendel is de actieve rem. Hiermee kun je tijdens het rijden afremmen.
- Laat je beide hendels los? Dan remt de scooter automatisch af en komt deze tot stilstand.
- Druk op de achteruitrijknop om achteruitrijden te activeren. Ook bij het achteruitrijden gebruik je de rechter hendel om te rijden en de linker hendel om te remmen.
- Kom je in een onverwachte situatie terecht en knijp je beide hendels in? Dan remt de scooter direct - net zoals op de fiets.

Hoe ver kan je rijden?



Op een volle accu kun je met jouw scootmobiel een flink aantal kilometers rijden. In het overzicht hieronder zie je hoe ver je ongeveer kunt rijden en wanneer het verstandig is om de accu weer op te laden.

De werkelijke rijafstand hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de accu, de bandenspanning, het gewicht dat wordt vervoerd, het wegdek en de weersomstandigheden.

SOLO^{RX}

Topsnelheid: 19 km/u

Gel accu's:

Actieradius: 70 km

Afstand tot laden: 56 km

Lithium accu's:

Actieradius: 140 km

Afstand tot laden: 112 km

PRESTO^S

Topsnelheid: 17 km/u

Actieradius: 45 km

Afstand tot laden: 36 km

PRESTO

Topsnelheid: 15 km/u

Actieradius: 45 km

Afstand tot laden: 36 km

VIVO

Topsnelheid: 8 km/u

Actieradius: 28 km

Afstand tot laden: 22 km

Accutips



Met deze eenvoudige tips blijft jouw accu zo lang mogelijk in goede conditie:

- Laad de accu vóór het eerste gebruik volledig op. De accu presteert het beste nadat deze een aantal keer is opgeladen en gebruikt.
- Laad de accu bij voorkeur iedere nacht op, ook als deze nog niet leeg is.
- Zorg ervoor dat de accu voldoende is opgeladen voordat je op pad gaat.
- Gebruik altijd de acculader die bij jouw scooter is geleverd.
- Gebruik je de scooter langere tijd niet? Laad de accu dan minimaal één keer per maand op.

Onderhoud



Wat kan je zelf doen?

- Maak de scootmobiel regelmatig schoon met een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik een zachte doek of borstel om krassen te voorkomen. Gebruik geen hogedrukreiniger of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Controleer regelmatig of alles goed werkt. Let bijvoorbeeld op de verlichting, vreemde geluiden, trillingen, motorkracht en snelheid. Neem bij afwijkingen contact op met jouw dealer.

Jaarlijks onderhoud

Laat jouw scootmobiel minimaal één keer per jaar controleren door een erkend

Life & Mobility dealer. Tijdens deze onderhoudsbeurt worden belangrijke onderdelen gecontroleerd, zoals de accu, banden, remmen, motor, bekabeling, stoel en vering.

Bandenspanning

Controleer regelmatig de bandenspanning van je scootmobiel. Heb je het gevoel dat de banden wat zachter zijn dan normaal of merk je dat de scootmobiel minder comfortabel rijdt? Neem dan contact op met je dealer. Die helpt je graag om de bandenspanning te controleren en indien nodig aan te passen.

Verkeersregels



Waar mag ik rijden?

Met een scootmobiel mag je rijden op de stoep, het fietspad en de rijbaan.

- Op de stoep geldt een maximale snelheid van 6 km/u.
- Op het fietspad gelden dezelfde verkeersregels als voor fietsers.
- Je mag jouw scootmobiel op de stoep parkeren, zolang je anderen niet hindert.

Meer informatie

Wil je meer weten over de verkeersregels voor scootmobielen? Op www.rijksoverheid.nl vind je een overzicht van alle geldende regels.

Verlichting

Gebruik je voor- en achterverlichting bij slecht zicht en in het donker. Dit is niet verplicht wanneer je op de stoep rijdt.



Praktische informatie

WA-verzekering

Voor een scootmobiel is een WA-verzekering verplicht. Je hebt geen kenteken nodig, maar wel een verzekeringsplaatje dat achter op de scootmobiel wordt bevestigd. Hiervoor kun je terecht bij verschillende verzekeraars.

Meer weten?

Op de website van Veilig Verkeer Nederland vind je handige tips voor veilig rijden met een scootmobiel. Je kunt hier ook de brochure 'RijWijzer met je scootmobiel' aanvragen of je kennis testen met de online verkeersquiz
<https://vvn.nl/blijfveiligmobiel>